

FETTBRAND GASOLGRILL

1. STÄNG AV VENTILEN PÅ GASOLFLASKAN

Nu tillförs inget nytt brännbart till grillen.

2. FLYTTA GRILLEN FRÅN BRÄNNBART

Om grillen står mot en vägg eller under tak - flytta ut den.

3. PLOCKA BORT ALLA RÅVAROR FRÅN GRILLEN

Varning, var försiktig när du öppnar locket, det kan slå ut lågor från grillen.

4. TA BORT FETTUPPSAMLINGSKÄRLET UNDER GRILLEN

Om det är fullt och tar eld, ring 112 och använd brandsläckare.

5. KOPPLA LOSS GASOLFLASKAN FRÅN GRILLEN

Flytta den från grillen. Även om den inte kan explodera så blir det ändå en riktigt otrevlig brasa om den skulle ta eld.

6. MINSKAR INTE ELDEN?

- A. Använd släckspray / kolsyresläckare typ Firemill.
- B. Använd pulversläckaren och gå all-in. Spruta ned i grillbaljan och där det brinner.
- C. Ring 112